



- | | |
|------------------------|--|
| 1、 MOTOR | 12、 BOLT & WASHER |
| 2、 PUMP HEAD | 13、 IMPELLER WASHER |
| 3、 GUARD PLATE | 14、 IMPELLER LOCK WASHER |
| 4、 SHAFT | 15、 IMPELLER NUT |
| 5、 O-RING | 16、 SCREW FOR GUARD PLATE |
| 6、 LINING OF PUMP HEAD | 17、 DRAINAGE PLUG |
| 7、 MECHANICAL SEAL | 18、 CASING NUT & WASHER |
| 8、 IMPELLER | 19、 KEY |
| 9、 CASING | 20、 MOTOR BOLT & WASHER |
| 9a、 NECK RING | 21、 PUMP BOLT & WASHER |
| 9b、 NECK RING COVER | 22、 SHAFT SCREW |
| 10、 BASE PLATE | 23、 BACK NECK RING |
| 11、 BOLT & WASHER | (ONLY FOR MOTOR POWER EQUAL TO
OR BIGGER THAN 11KW) |

ZS-080701